

МУЗЫКАЛЬНОЕ ПИАНИНО ПЕНИЕ ТАНЦЫ ОБУЧЕНИЕ

Красивая подсветка
Забавный дизайн



ФУНКЦИИ КЛАВИШ

При включении игрушки по умолчанию установлен тембр «Пианино»

6 клавиш тембра

- Пианино
- Орган
- Скрипка
- Труба
- Мандолина
- Колокольчик

Нажмите одну из клавиш, чтобы выбрать тембр

6 клавиш танцевальной музыки

- Медленный рок
- Рок
- Диско
- Вальс
- Самба
- Блюз

Нажмите одну из клавиш, чтобы выбрать танцевальную музыку

4 клавиши барабанов

- Барабан 1
- Барабан 2
- Барабан 3
- Барабан 4

Режим 1: Басы, Малый барабан, Тарелки

Режим 2: Аплодисменты, Колокольчик, Бубен, Остановка звучания тарелок

Клавиша записи

Нажмите клавишу для включения режима записи. Предусмотрена возможность записи до 24-х клавиш и 34-х нот.

Клавиша выбора режима

Нажмите клавишу для переключения режима барабанов.

Клавиши темпа

Нажимайте клавиши для ускорения или замедления темпа.

Клавиша песен

Нажмите клавишу для проигрывания 8-ми демо-композиций. Для того, чтобы во время проигрывания переключить композицию на следующую, нажмите клавишу повторно. По окончании проигрывания 8-ми демо-композиций, воспроизведение прекращается.

Клавиши громкости

Нажимайте клавиши для регулировки громкости (громче и тише).

Клавиша воспроизведения

Нажмите клавишу для воспроизведения записи.

Клавиша режима хаотичного проигрывания

Нажмите клавишу для перехода в режим хаотичного проигрывания. Для воспроизведения музыки и перехода к следующей композиции, нажмите на любую клавишу.

Клавиша остановки

Нажмите клавишу для остановки воспроизведения.

Демо-клавиша

Нажмите клавишу для проигрывания демо-композиций. При повторном нажатии клавиши, во время проигрывания происходит переход к следующей демо-композиции. Всего предусмотрено 8 демо-композиций.

Мелодии и содержимое продукции могут обновляться.