

Внимание!

1. Этот велосипед предназначен для детей от 3-х до 6-ти лет.
2. Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию, во избежание травмирования ребенка и поломки велосипеда. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
3. Не держите изделие вблизи источников тепла и влаги!
4. При сборке велосипеда отрегулируйте положение сиденья, руля и педалей в соответствии с индивидуальными параметрами ребенка.
5. Сборка велосипеда должна производиться только взрослыми.
6. Запрещено оставлять детей на велосипеде без присмотра.
7. Запрещено использовать велосипед на автомобильных дорогах и дорогах общего пользования.
8. Максимальная нагрузка – 25 кг.
9. При использовании велосипеда в режиме прогулочной коляски необходимо следить за тем, чтобы ноги ребенка всегда находились на подножках или на подставке для ног во избежание получения травм.
10. Не перекручивайте винты и болты при сборке велосипеда.

Предупреждения и обслуживание

1. Перед началом сборки распакуйте велосипед и утилизируйте все упаковочные материалы, либо уберите их в специально отведенное место, недоступное для детей.
2. Перед каждым использованием проверяйте надежность всех резьбовых креплений велосипеда.
3. Несоблюдение правил эксплуатации или неправильная сборка велосипеда могут привести к травмированию ребенка.
4. Не перегружайте велосипед.
5. Старайтесь не использовать велосипед в дождливую, холодную или жаркую погоду.
6. Избегайте столкновений велосипеда с препятствиями.
7. Не протирайте влажной тряпкой или губкой окрашенные поверхности во избежание потери блеска или деформации красочного слоя! Используйте для очищения поверхности велосипеда мягкую щетку.
8. Для предотвращения коррозии металлических соединений используйте техническое масло.
9. Следите за положением ребенка, находящегося на велосипеде. Неправильное положение ребенка может привести к травмам.
10. Управление велосипедом осуществляется двумя способами:
 - 1) За счет вращения ножных педалей ребенком.
 - 2) За счет толкания велосипеда взрослым с помощью ручки управления.
11. Для самостоятельного управления велосипедом ребенок должен обладать определенными навыками. Избегайте падений и наклонов велосипеда, все это может привести к травмированию ребенка или окружающих.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Сборка выполняется взрослым.

MobyKids
под контролем и в безопасности












Велосипед трехколесный детский

Инструкция по сборке и эксплуатации



* Внешний вид изделия может отличаться от изображения на картинке

Комплектация

 1. Рама	 2. Руль	 3. Переднее колесо
 4. Заднее колесо – 2 шт.	 5. Вилка переднего колеса	 6. Крыло переднего колеса
 7. Ограничители	 8. Сиденье	 9. Корзина
 11. Спинка с тканевым капюшоном и вкладкой на сиденье	 12. Ручка-толкатель	 13. Сумка на ручку-толкатель
 14. Оси для задних колес\ тормоза	 15. Детали и инструменты для стяжки элементов	

Порядок сборки



① Закрепите оси с задними колесами и тормозами на задней части рамы велосипеда.



② Установите корзину, вставив два штыря на корзине в отверстия трубок на задней части рамы.



③ Соедините вилку переднего колеса с передним колесом и с крылом переднего колеса. Короткая сторона крыла должна быть направлена вперед. Вставьте вилку в рулевую колонку рамы снизу-вверх, как показано на рисунке.



④ Соедините руль с трубкой вилки переднего колеса, как показано на рисунке. Закрепите соединение, затянув гайку на стяжке с помощью гаечного ключа.
Крутящий момент 5 Нм



⑤ Установите пластмассовое сиденье на раму, закрепите его с помощью двух винтов.



⑥ Соберите ручку-толкатель, вставьте ее в отверстие на задней части рамы, зафиксируйте с помощью пружинных кнопок и специального зажима.



⑦ Соедините трубки каркаса спинки с трубками с обеих сторон пластикового сиденья, предварительно сняв завинченные винты. Зафиксируйте места соединений винтами. Установите ограничители с обеих сторон сиденья.



* Комплектация велосипеда может отличаться в зависимости от модели.

В конце сборки проверьте все резьбовые соединения и другие детали велосипеда!